Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 18:38

Link do produktu: https://nilo-perfectnails.pl/nozyczki-do-skorek-nilo-p-104.html



Precyzyjne nożyczki do skórek NILO – małe nożyczki kosmetyczne do manicure

Cena	**19,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Nożyczki do skórek-silver**
Kod EAN	**5908047981724**

Opis produktu




Dopasowuje się
do skóry, bez
ranienia dłoni


Zaokrąglone
krawędzie


WYJĄTKOWO
OSTRE


Precyzyjny
środek osi

WIELOFUNKCYJNE MAŁE NOŻYCZKI



BRWI




SKÓRKI



RZĘSY



Wielofunkcyjne narzędzie,
które spełni Twoje oczekiwania


22mm/0.866in/0.866im
95.5mm/3.76in/3.76im
3lmm/1.22in/3.1cm
44.5mm/1.75in



Precyzyjne nożyczki do skórek NILO – małe nożyczki kosmetyczne do manicure

Precyzyjne nożyczki do skórek NILO to małe, poręczne narzędzie kosmetyczne stworzone do dokładnego opracowywania skórek podczas manicure. Cienkie, ostre końcówki ułatwiają precyzyjne przycinanie odstających skórek nawet przy trudno dostępnych miejscach, dzięki czemu nożyczki sprawdzą się zarówno w domowej pielęgnacji paznokci, jak i w codziennej pracy stylistki.

Smukły kształt oraz wygodne uchwyty zapewniają dobrą kontrolę podczas pracy, a ostro zakończone ostrza pozwalają na dokładne i estetyczne opracowanie okolic paznokci. Nożyczki mogą być używane nie tylko do skórek, ale również pomocniczo

przy stylizacji brwi lub aplikacji rzęs, dlatego są praktycznym, wielofunkcyjnym akcesorium kosmetycznym.

Sposób użycia:
Przed użyciem oczyść i zdezynfekuj nożyczki oraz dłonie. Delikatnie odsuń skórki przy pomocy kopytka lub patyczka, a następnie ostrożnie przytnij wyłącznie odstające, martwe fragmenty skórek. Nie wycinaj skórek zbyt głęboko, aby nie podrażnić skóry wokół paznokci. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie, dokładnie je osusz i przechowuj w suchym miejscu.

Środki ostrożności:
Nożyczki posiadają ostre końcówki — używaj ich ostrożnie i zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosuj narzędzia na podrażnioną, skaleczoną lub zmienioną chorobowo skórę. Nie wycinaj skórek zbyt blisko żywej tkanki. Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci. Przed każdym użyciem sprawdź stan narzędzia — nie używaj nożyczek, jeśli są uszkodzone, stępione lub mają poluzowane elementy. Po każdym użyciu narzędzie należy oczyścić, zdezynfekować i dokładnie osuszyć.

Wskazówka:
Dla lepszego efektu wykonuj manicure po wcześniejszym zmiękczeniu skórek, np. po kąpieli dłoni lub po użyciu preparatu do usuwania skórek.

